

Notice : TORCHE 2 MILLIONS LUX

- Super puissant projecteur halogène à quartz vous procurant une lumière blanche d'une portée de 1 kilomètre
- Poignée articulable + Pied pivotant
- Bandoulière de transport en nylon
- Recharge double, soit par chargeur AC/DC ou avec un adaptateur 12 volts DC sur la prise de votre voiture

Mode d'emploi

- Chargez la batterie pendant une vingtaine d'heures avant la première utilisation
- Mettez la torche en marche au moyen de l'interrupteur sur le corps principal.

Charge de la batterie

Chargez la batterie avant la première utilisation. Mettez l'interrupteur sur OFF (arrêt) pendant la charge.

AVERTISSEMENT : AVANT DE CHARGER LA BATTERIE, ASSUREZ-VOUS QUE L'INTERRUPTEUR DE MISE EN MARCHÉ SOIT BIEN SUR LA POSITION « OFF ».

Chargeur AC/DC

- Branchez le chargeur sur le secteur, puis la prise dans l'entrée DC supérieur de la lanterne, le témoin de charge rouge doit s'allumer pour indiquer que le chargeur fonctionne, le témoin vert s'allumera pour indiquer que la batterie est complètement chargée. Le temps requis pour charger complètement la batterie est d'environ 12 à 15 heures.

Adaptateur sur prise de voiture

- Branchez l'adaptateur sur prise de voiture dans la prise de l'allume-cigare de votre voiture (camion ou bateau), insérez la prise de l'adaptateur dans le jack prévu sur la torche. Le temps requis pour la charge complète de la pile est d'environ 10 à 12 heures.

AVERTISSEMENTS

- La lentille du projecteur halogène est très chaude pendant l'utilisation
- Ne bloquez jamais la lentille ni le réflecteur pendant l'utilisation
- Ne pas diriger directement vers les yeux
- Afin de réduire les risques de choc électrique, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de tenter tout nettoyage ou tout remplacement.
- Afin d'éviter tout dommage irréparable, ne remplacez l'ampoule et la batterie que par une ampoule et batterie de la même classe.

Remplacement de l'ampoule

1. Dévissez et enlevez le couvercle du projecteur
2. Enlevez la lentille avec précaution, puis sortez le réflecteur
3. Relâchez les fils de garde de l'ampoule et remplacez par une nouvelle ampoule
4. Rassemblez les fils de garde, remettez en place le réflecteur et la lentille.
5. Fixez bien le projecteur et remettez en place le couvercle.

Remplacement de la batterie

1. Relâchez les verrous du couvercle arrière et retirez les boucles de verrouillage
2. Retirez le couvercle arrière et sortez la batterie
3. Déconnectez les terminaux et remplacez la batterie par une neuve
4. Remplacez la batterie, le couvercle arrière et les boucles de verrouillage.

Note : Le connecteur femelle doit être connecté correctement aux conducteurs de la batterie, le fil rouge sur le conducteur positif (+) et le fil noir sur le conducteur négatif (-).

L'INVERSION DES POLARITÉS POURRAIT ENDOMMAGER L'APPAREIL.

Important : Ne jamais laisser la batterie déchargée, rechargez la batterie immédiatement après qu'elle se soit déchargée.

Rechargez la batterie tous les 3 mois même si vous n'utilisez pas l'appareil.



490179

Ducatillon
1/1 www.ducatillon.com